


USB 驱动程序烧录步骤

- 1、保持接收机在关机状态；
- 2、将烧录线方口端（TYPE-B）连接到接收机 USB 接口，另一端可通过 DC 电源、电脑 USB 口或充电宝等方式向烧录线供电；



- 3、先按住烧录按键（保持按下），然后接收机开机，1 秒后松开按键；



- 4、观察烧录线指示灯，红蓝闪烁，即烧录成功。不成功则重复步骤 1~4；
- 5、烧录成功后，拔出烧录线，重启接收机即可；