



烧录前准备

- 1、工具/设备：专用烧录线，待烧录音箱及配套电源线；
- 2、软件需求：烧录线驱动文件、专用烧录软件；
- 3、软件安装：
 - 1) 驱动安装

烧录线连接至电脑，开始安装驱动



安装完成后，可到电脑“设备管理器”查看是否安装成功，如下图：



2) 烧录软件安装：默认路径，一直“NEXT”即可。

注：360等杀毒软件可能会提示风险，需设置杀毒软件 允许操作或添加信任。

烧录过程:

- 1、 关闭音箱电源，连接好烧录线（方口连接音箱，另一端连接电脑）；
- 2、 开启音箱电源；
- 3、 按下图所示设置烧录软件；
- 4、 开始烧录，等待烧录成功，失败则关闭电源重新开始；
- 5、 烧录成功后，关闭音箱电源，拔掉烧录线（音箱端），重新开启音箱电源，即升级完成。

